



Note: These products are only available in region EMEA.

Notera: Dessa produkter är endast tillgängliga inom region EMEA.

Hinweis: Diese Produkte sind nur in der Region EMEA erhältlich.

## SC-12 HT/21350

### Axle weighing set with hand-held terminal

### Axelvåg, sats med handterminal

### Achswäge-Satz mit Hand-Terminal

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	SC-6	21246	2	Weight scale and charger	Våg med laddare	Waage und Ladegerät
2	SC-HT	21348	1	Hand-held terminal	Handterminal	Hand-Terminal



## SC-12 PC/21351

### Axle weighing set for PC

### Axelvåg, sats för dator

### Achswäge-Satz für PC

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	SC-6	21346	2	Weight scale and charger	Våg med laddare	Waage und Ladegerät
2	SC-PC	21349	1	Radio module and PC software	Radiomodul och mjukvara	Radio-Modul und PC-Software





## Technical information

## Teknisk information

## Technische Informationen

Technical information	Teknisk information	Technische Information
Measuring Range: 0 – 6,000kg	Mätområde 0 – 6 000kg	Messbereich: 0 – 6 000kg
Active Weighing Area: 715×420mm	Aktiv vägningsyta: 715×420mm	Aktive Wiegefläche 715×420mm
Weight: 20kg	Vikt: 20kg	Gewicht: 20kg
Dimensions WxDxH: 878×470×19mm	Mått BxDxH: 878×470×19mm	Maße B×T×H: 878×470×19mm
Accuracy: < 0,5% full scale	Noggrannhet: < 0,5% full skala	Genauigkeit: < 0,5% vom Endwert

Up to 10 scales can be connected within the same system.

Upp till 10 st vågar kan anslutas inom samma system.

Bis zu 10 Waagen können im selben System verbunden werden.

The scales shall only be used on flat and clean surfaces.

Vågarna är avsedda för användning på plana och rena ytor.

Die Waagen darf nur auf ebenen und sauberen Flächen betrieben werden.

